

MANUAL DEL OPERADOR Y INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



9200 Vatios de arranque / 7200 vatios continuos Remoto inalámbrico, encendido electrico

GENERADOR PORTÁTIL



41533

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Instructivo contiene instrucciones de seguridad e información importante.

HECHO EN CHINA REV 41533-20130522 10006 Santa Fe Springs Road Santa Fe Springs CA 90670 USA / 1-877-338-0999 www.championpowerequipment.com

Declaración de la FCC

- Este dispositivo cumple con las normas de la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) Este dispositivo no debe generar interferencia perjudicial.
 - (2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquélla que pueda causar un funcionamiento no deseado.
- Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por el responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Tras someter a pruebas este equipo, se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la

interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de alta frecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar una interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dicha interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al del receptor.

Consulte con un distribuidor o técnico de radio/televisión calificado para recibir ayuda.

¿Tiene preguntas o necesita ayuda?

No devuelva este producto a la tienda!

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!

Visite nuestro sitio web: www.championpowerequipment.com para más información:

- Información sobre el producto y actualizaciones
- Preguntas más frecuentes
- Boletín Téchnico
- Registro del producto


- 0 -

Llame a nuestro equipo de Atención al Cliente al teléfono gratuito:

1-877-338-0999

ADVERTENCIA:

El escape del motor en este producto contienen químicos conocidos en el estado de California que pueden causar cáncer, defectos nacimiento y otro daño reproductivo.



9200 Vatios de arranque / 7200 vatios continuos Remoto inalámbrico, encendido electrico

GENERADOR PORTÁTIL

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	Filtro de aire
Introducción 1	Parachispas
Generador De Energía Portátil	Limpieza
Accesorios	Ajustes
Este Folleto	Programa de mantenimiento
Convenciones del manual	Mantenimiento del generador
Reglas de Seguridad	Storage
Controles y Características	Almacenamiento del generador
Generador	Batería del generador
Panel de energía 6	Cargue la batería
Control remoto inalámbrico	Desconecte la batería
Consumo de energía del control remoto 7	Batería del control remoto
Administración de la carga en el panel de energía . 7	Especificaciones
Partes incluidas	Especificaciones del motor
Juego de ruedas	Especificaciones del generador
Otros	Combustible
Montaje	Aceite
Retire el generador de la caja de embalaje 9	Bujías
Instale el juego de ruedas 9	Espacio de la válvula
Instale la pata de apoyo9	Un aviso importante sobre temperatura 19
Conecta la batería	Diagrama de cableado
Agregue aceite al motor	Diagrama de partes
Agregue combustible	Lista de partes
Puesta a tierra	Diagrama de partes del motor
Operación	Lista de partes del motor
Ubicación del generador	Solución de problemas
Puesta a tierra	Garantía
Protección contra sobretensión	Calificaciones de garantía
Arranque remoto inalámbrico y eléctrico 13	Garantía de reparación/reemplazo 26
Arranque del motor	No devuelva la unidad al local de compra 26
Conexión de las cargas eléctricas 14	Exclusiones de la garantía
Parada del motor	Desgaste normal
No sobrecargue el generador	Instalación, uso y mantenimiento 26
Capacidad	Otras exclusiones
Administración de la energía 15	Límites de la garantía implícita y daños
Operación a gran altura	consecuentes
Mantenimiento y Almacenamiento	Información de contacto
Mantenimiento del motor	Dirección
Aceite	Servicio al cliente
Bujías	Servicio técnico

INTRODUCCIÓN

Introducción

Felicitaciones por la compra de un generador de Champion Power Equipment. CPE diseña y fabrica generadores basándose en especificaciones estrictas. Con el uso y mantenimiento debidos, este generador le brindará años de servicio satisfactorio.

Generador De Energía Portátil

Esta unidad es un generador de corriente alterna (CA) accionado por un motor a gasolina de arranque eléctrico. Está diseñado para brindar energía eléctrica para iluminación, artefactos, herramientas y equipos similares.

Accesorios

Champion Power Equipment fabrica y vende accesorios diseñados para que usted aproveche al máximo su compra. Para averiguar más sobre nuestras cubiertas y cables eléctricos, visite nuestro sitio web en:

→ www.championpowerequipment.com

Este Folleto

Se han hecho todos los esfuerzos para garantizar la exactitud e integridad de la información contenida en este manual. Nos reservamos el derecho de cambiar, alterar y/o mejorar el producto y este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Anote los números de modelo y serie así como la fecha y lugar de compra para fines de referencia futura. Tenga esta información a mano cuando solicite partes y al hacer averiguaciones técnicas y de garantía.

Servicio Técnico de Champion Power Equipment		
1-877-338-0999		
Número de Modelo		
41533		
Número de Serie		
Fecha de Compra		
Lugar de Compra		
Para Tipo de Aceite , vea sección "Agregue aceite al motor". Para Tipo de Combustible , vea sección "Agregue combustible".		

CONVENCIONES DEL MANUAL

Este manual usa los siguientes símbolos para diferenciar los distintos tipos de información. El símbolo de seguridad se usa con una palabra clave para alertarle de peligros potenciales al operar y poseer el equipo de energía. Obedezca todos los mensajes de seguridad para evitar o reducir el riesgo de lesiones graves o letales.



PELIGRO indica una situación inminentemente peligrosa que, de no evitarse, *provocará* lesiones grave o letales.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones graves o letales.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN se usa sin el símbolo de alerta para indicar una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede causar daños materiales.

♥ NOTA

Si tiene dudas sobre su generador, podemos asesorarlo. Llame a nuestra línea de ayuda al 1-877-338-0999

∕N ADVERTENCIA

Lea completamente este manual antes de operar el generador. El no seguir las instrucciones podría causar lesiones graves o letales.

⚠ ADVERTENCIA

El escape del motor de este producto contiene sustancias químicas que en el Estado de California se ha determinado que producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños en el sistema reproductor.

A PELIGRO

El escape del generador contiene monóxido de carbono, un gas venenoso incoloro e inodoro. El respirar monóxido de carbono causará nausea, mareo, desmayos o la muerte. Si usted se siente mareado o débil, salga al aire fresco de inmediato.

Sólo opere el generador a la intemperie en un área bien ventilada NO opere el generador dentro de ningún inmueble, armario ni compartimiento, garajes, sótanos y barracas, incluso en el compartimiento antes de conectar el generador en su sistema de para generador de un vehículo recreativo.

NO permita que las emanaciones del escape ingresen a una zona con poco espacio por las ventanas, puertas, orificios de ventilación u otras aberturas.

PELIGRO: Monóxido de Carbono.: Se opere el generador dentro se CAUSA MUERTE EN MINUTOS.

🛕 PELIGRO

Las partes giratorias pueden enredarse en las manos, pies, pelo, ropa o accesorios, lo cual podría causar amputaciones traumáticas o lesiones graves.

Mantenga las manos y pies lejos de las partes móviles. Amárrese el pelo y quítese las joyas. Opere el equipo con las protecciones en su lugar. NO use ropa holgada, cordones colgantes ni elementos que pudieran quedar atrapados.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto contiene una batería de botón. En caso de ingestión, puede causar lesiones graves o la muerte en tan sólo 2 horas. Busque atención médica de inmediato.

\land PELIGRO

El generador produce voltaje poderoso.

NO toque los alambres pelados ni los tomacorrientes.

NO use cables eléctricos desgastados, dañados ni raídos.

NO opere el generador en clima húmedo.

NO permita que niños ni personas no calificadas operen ni den servicio al generador.

Use un disyuntor diferencial con descarga a tierra (GFCI) en zonas húmedas y en áreas que contengan material conductor como plataformas metálicas.

Use equipos de transferencia aprobados para aislar el generador de la red de distribución eléctrica y avise a la empresa de electricidad antes de conectar el generador en su sistema de energía.

⚠ ADVERTENCIA

Los motores en marcha producen calor. El tocarlos puede causar quemaduras graves.

El material combustible puede incendiarse al hacer contacto.

NO toque superficies calientes.

Evite el contacto con gases de escape calientes. Deje que el equipo se enfríe antes de tocarlo. Mantenga al menos tres pies de espacio libre en todos los lados para garantizar un enfriamiento adecuado.

Manténgase a por lo menos cinco pies de todo material combustible.

∕N ADVERTENCIA

Usos médico y de soporte vital.

En caso de emergencia, llame inmediatamente al 911. NUNCA utilice este producto para alimentar dispositivos o aparatos de apoyo vital.

NUNCA utilice este producto para alimentar dispositivos o aparatos médicos.

Informe inmediatamente a su proveedor de electricidad si usted o alguna otra persona en su hogar depende de un equipo eléctrico para vivir.

Informe inmediatamente a su proveedor de electricidad si una pérdida de energía pudiera hacer que usted o alguna otra persona en su hogar experimentara una emergencia médica.

⚠ ADVERTENCIA

Las chispas pueden causar incendio o descargas eléctricas.

Al dar servicio al generador:

Desconecte el alambre de la bujía y colóquelo donde no haga contacto con ésta.

NO revise si hay chispa con la bujía retirada.

Use probadores de chispas aprobados solamente.

A PELIGRO

El combustible y sus vapores son altamente inflamables y extremadamente explosivos.

El fuego o una explosión puede causar quemaduras graves o letales.

El arranque accidental puede causar enredos, amputaciones traumáticas o laceraciones.

Al agregar o eliminar combustible:

Apague el generador y deje que se enfríe al menos dos minutos antes de retirar la tapa del tanque de combustible. Afloje lentamente la tapa para liberar la presión en el tanque.

Llene o drene el combustible a la intemperie solamente y en una zona bien ventilada.

NO bombee gasolina directamente al generador en la estación de servicio. Use un recipiente aprobado para transferir el combustible al generador.

NO rebose el tanque de combustible.

Siempre mantenga el combustible lejos de chispas, llamas expuestas, luces piloto, calor y otras fuentes de encendido.

NO encienda ni fume cigarrillos.

Al arrancar el generador:

NO intente arrancar un generador dañado.

Cerciórese de que la tapa de la gasolina, el filtro de aire, la bujía, las líneas de combustible y el sistema de escape estén correctamente instalados.

Deie que el combustible derramado se evapore totalmente antes de arrancar el motor.

Cerciórese de que el generador descanse nivelado en el suelo.

Al operar el generador:

NO mueva ni incline el generador durante la operación. NO incline el generador ni permita que el combustible o el aceite se derramen.

Al transportar o dar servicio al generador:

Cerciórese de que la válvula de corte de combustible esté en la posición de cierre y el tanque de combustible este vacío.

Desconecte el alambre de la bujía.

Al guardar el generador:

NO mueva ni incline el generador durante la operación. Guárdelo lejos de chispas, llamas expuestas, luces piloto, calor y otras fuentes de encendido.

ADVERTENCIA

El funcionamiento de este equipo puede producir chispas que pueden provocar incendios alrededor de la vegetación seca.

Un supresor de chispas que sean necesarios. El operador debe comunicarse con las agencias locales de bomberos de las leyes y los reglamentos relativos a los requisitos de prevención de incendios.

⚠ ADVERTENCIA

La retracción rápida del cable del arrancador tirará la mano y el brazo hacia el motor más rápido de lo que usted se imagina.

El arrangue accidental puede causar enredos, amputaciones traumáticas o laceraciones. Ello podría causar fracturas óseas, magulladuras o torceduras.

Al arrancar el motor, tire lentamente del cable del arrancador hasta sentir resistencia, luego jálelo rápidamente para evitar contragolpes.

NO arranque ni detenga el motor con los dispositivos eléctricos enchufados.

PRECAUCIÓN

Exceder la capacidad de funcionamiento del generador puede dañar tanto al generador como a los dispositivos eléctricos conectados al mismo.

NO sobrecargue el generador.

Arranque el generador y deje que el motor se estabilice antes de conectar las cargas eléctricas.

Conecte el equipo eléctrico en la posición de apagado, y luego enciéndalo para operarlo.

Apague el equipo eléctrico y desconéctelo antes de detener el generador.

NO altere la velocidad controlada.

NO modifique en modo alguno el generador.

1 PRECAUCIÓN

El trato o uso indebidos del generador puede dañarlo, disminuir su vida útil y anular la garantía.

Sólo use el generador para las tareas para las cuales está diseñado.

Opérelo en superficies niveladas solamente.

NO exponga el generador a condiciones de humedad, polvo o suciedad excesivos.


NO permita que ningún material bloquee las ranuras de ventilación.

Si los dispositivos conectados se sobrecalientan, apáguelos y desconéctelos del generador.


NO use el generador si:

- Se perdió la salida eléctrica
- El equipo emite chispas, humo o llamas
- El equipo vibra excesivamente

Lea el manual del propietario antes de operar el generador. Familiarícese con la ubicación y función de los controles y características. Conserve este manual como referencia para el futuro.



- (1) Tanque de combustible – Tanque con capacidad de 22,4 L (5,9 galones).
- Ahogador auto Se usa para arrancar el motor. (2)
- (3) Válvula de combustible – Se utiliza para activar el suministro de combustible dentro y fuera de motor.
- (4) Limpiador de aire - Protege el motor filtrando el polvo y las impurezas desde la entrada de aire.and debris from the intake air.
- (5) **Arrancador retroceso** – Se utiliza para iniciar manualmente el motor.
- **Quick Drain Tube** Se utiliza para drenar con (6) facilidad y rapidez el aceite del motor.
- (7) Tapa de Ilenado de aceite – Verificar y nivel de llenado de aceite del motor.
- (8) Batería – Se usa para arrancar el motor. Proporciona 12 V CC para el motor de arranque eléctrico y el módulo de control del receptor.
- (9) Panel de energía – Vea la sección "Panel de energía".



- (1) Intelligauge™ – Tres modo de medidor digital para la visualización de las horas de funcionamiento, el voltaje y hertz.
- (2) Interruptor de batería – Activa o desactiva la partida eléctrica - a través de forma remota o por el interruptor de encendido.
- Cortacircuito Protege el generador contra (3) sobrecargas eléctricas. Oprimir para restablecer interruptor.
- (4) Interruptor de encendido – Se utiliza para iniciar o detener el generador.
- (5) 120 Voltios CA, 30 Amperios receptáculo de **bloqueo giratorio** (NEMA L5-30R) – Puede ser utilizado para suministrar energía eléctrica para la operación de 120 voltios CA, 30 amperios, monofásico 60 Hz cargas eléctricas.
- (6) 120 / 240 Voltios CA, 30 Amperios receptáculo de bloqueo giratorio (NEMA L14-30R) – Puede ser utilizado para suministrar energía eléctrica para la operación de 120 y / o 240 voltios CA, 30 amperios, monofásico 60 Hz cargas eléctricas.
- 120 Voltios CA, 20 Amperios Dúplex (2) (7) (NEMA 5-20R) – Puede ser utilizado para suministrar energía eléctrica para la operación de 120 voltios CA, 20 amperios, monofásico 60 Hz cargas eléctricas.
- (8) Terminal de puesta a tierra – Consulte a un electricista acerca de los reglamentos de puesta a tierra locales.

Control remoto inalámbrico

Este generador está equipado con un sistema de control remoto inalámbrico para el arranque y la detención. El sistema consta de (4) componentes principales:

- Módulo control receptor (RCM)
- 2. Control remoto inalámbrico
- 3. Interruptor de la batería
- 4. Interruptor de encendido

Las funciones del control remoto están habilitadas cuando:

- 1. El interruptor de encendido está en la posición "ON", Y
- 2. El interruptor de la batería está en la posición "ON". Las funciones del control remoto se inhabilitan si es que no se cumple alguna de las 2 condiciones antedichas. Para arrancar el generador con el control remoto, pulse una vez el botón "START" en el control remoto. El motor intentará arrancar (6) veces. El módulo RCM controla el estrangulador automático durante cada intento de arranque. Si el generador no arranca, solicite asistencia al equipo de atención al cliente de Champion llamando al 1-877-338-0999.

Para detener el generador con el control remoto, pulse una vez el botón "STOP".

Consumo de energía del control remoto

Mientras el interruptor de encendido está en la posición "ON", el módulo RCM está activo y esperando una señal remota. Esta función requiere corriente eléctrica de la batería. Si el interruptor de encendido queda en la posición "ON" por períodos prolongados (varias semanas), la batería se puede drenar completamente. Poner el interruptor de encendido en la posición "OFF" inhabilita las funciones del control remoto, pero el módulo RCM seguirá consumiendo 2 mA de la batería. Para evitar el drenaje de la batería, coloque el interruptor de la batería en la posición "OFF". Esto desconecta la energía del módulo RCM de modo que no haya consumo en la batería.

Administración de la carga en el panel de energía

Cuando el generador arranca inicialmente al operar el control remoto, no se suministra voltaje al panel de energía durante unos 15 segundos. Esto permite que el motor alcance plena velocidad antes de que se apliquen las cargas eléctricas al generador.

Control remoto inalámbrico Continuación

El retardo del voltaje en el arranque sólo se producen cuando se utiliza el control remoto. No hay retardo de voltaje cuando se utiliza el arrangue eléctrico con botón o el método de arranque mediante retroceso.


Cuando se utiliza alguno de estos dos métodos, el operador debe estar seguro de que todas las cargas eléctricas (de artefactos) estén apagadas durante el arranque y la parada. Si se arranca o detiene el generador mientras hay artefactos enchufados y encendidos, cualquiera de ellos puede resultar dañado.

Partes incluidas

Su generador de gasolina modelo 41533 se despacha con las siguientes partes:

Juego de ruedas

-	Rueda, 10 pulg
-	Tornillo (M10x120 para la rueda)
_	Cojinete
_	Arandela Plana 10
_	Tuerca (M10)
_	Pata de apoyo con/ monturas anti-vibración 1
-	Tornillo (M8x16 para la pata de apoyo) 2
-	Tuerca (M8)
0t	ros
_	Embudo para aceite
_	Aceite 1,1 L (1,16 cuarto de galón)
_	Control remoto
_	Llave de bujías
_	Tornillo (M5x10 para los terminales de la batería) . 2
_	Tuerca (M5)



MONTAJE

Su generador requiere un poco de montaje. Esta unidad se despacha de fábrica sin aceite. Antes de operarlo se le debe dar servicio agregándole combustible y aceite. Si tiene dudas acerca del montaje del generador, llame a nuestra línea de ayuda al 1-877-338-0999. Tenga a mano su número de serie y modelo.

Retire el generador de la caja de embalaje

- 1. Coloque la caja de embalaje en una superficie sólida y plana.
- 2. Retire todo lo que viene en la caja excepto el generador.
- 3. Corte cuidadosamente cada esquina de la caja de arriba a abajo. Doble cada lado a ras del suelo a fin de formar una superficie para instalar el juego de ruedas y la pata de apoyo.


Instale el juego de ruedas

! PRECAUCIÓN

El juego de ruedas no está diseñado para usarse en la vía pública.


Necesitará las siguientes herramientas para instalar las

- Llave de 17 mm o llave ajustable (no incluido)
- Llave de tubo con dado de 16 mm Alicates (no incluido)
- Aicates (no incluido)
- 1. Antes de agregar aceite al motor, incline lentamente el generador de modo que el lado del motor quede arriba.
- 2. Pase el tornillo M10x120 por la arandela, el manguito y la rueda.
- 3. Pase el tornillo por el punto de montaje en el bastidor.
- 4. Afiáncelo firmemente con la tuerca M10.
- 5. Repita los pasos 2-4 para fijar la segunda rueda.



Instale la pata de apoyo

- 1. Fije la pata de apoyo en el bastidor del generador con los tornillos de casquete (M8x16) y las contratuercas (M8).
- 2. Incline levemente el generador de modo que descanse sobre las ruedas y la pata de apoyo.



Conecta la batería

- 1. Remueva el cobertor de protección del cable rojo (+) de la batería.
- 2. Conecte el cable rojo (+) a la Terminal de color rojo (+) de la batería usando el tornillo (M5x10) y asegúrelo con la rondana de presión (M5).
- 3. Repita el paso 1- 2 para conectar el cable negro (-).

Agregue aceite al motor


PRECAUCIÓN

NO trate de encender o arrancar el motor sin antes haberlo llenado correctamente con el tipo y cantidad de aceite recomendados. Si el generador resulta dañado por no acatar estas instrucciones se anulará la garantía.




El tipo de aceite recomendado es 10W-30 de aceite del automóvil.

1. Coloque el generador en una superficie plana y nivelada.



- 2. Retire la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite para agregar el aceite.
- 3. Agregue 1,1 L (1,16 cuarto de galón) de aceite (incluido) y vuelva a colocar la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite. NO SOBRE LLENE.



4. Revise diariamente el nivel del aceite y agregue según sea necesario.

Agregue aceite al motor Continuación

PRECAUCIÓN

El motor viene equipado con una válvula de corte y se detendrá cuando el nivel del aceite en el cigüeñal esté por debajo del valor umbral.



♥ NOTA


Revise el aceite durante el período de rodaje. En la sección Mantenimiento encontrará los intervalos de servicio recomendados.

■ NOTA

El rotor del generador tiene un cojinete de bolas sellado y prelubricado que no requiere lubricación adicional durante su vida útil.

Agregue combustible

- 1. Use combustible, limpio y fresco regular sin plomo con un octanaje mínimo de 85 y un contenido de etanol de menos de 10% en volumen.
- 2. NO mezcle aceite con combustible.
- 3. Limpie la zona alrededor de la tapa del tanque de combustible.
- 4. Retire la tapa del tanque.
- 5. Agregue el combustible al tanque lentamente. NO SOBRE LLENE. El combustible se puede expandir después del llenado. Se requiere que deje un mínimo de ¼ pulg. (0,64 cm) de espacio en el tanque para la expansión del combustible; se recomienda más de ¼ pulg. (0,64 cm). El combustible puede ser forzado a salir del depósito como resultado de la expansión si se llena de más y eso puede afectar al estado de funcionamiento estable del producto. Al llenar el tanque, se recomienda dejar un espacio suficiente para que el combustible se expanda.



6. Atornille la tapa del tanque y limpie con un paño todo el combustible derramado.

! PRECAUCIÓN

Use gasolina normal sin plomo de 85 octanos como mínimo.

No mezcle el aceite con la gasolina. Llene el tanque hasta aproximadamente ¼ pulg. (0,64 cm) por debajo de la parte superior del mismo para permitir la expansión del combustible.

NO bombee gasolina directamente al generador en la estación de servicio. Use un recipiente aprobado para transferir el combustible al generador.

NO llene el tanque de combustible en interiores.

NO llene el tanque de combustible cuando el motor esté funcionando o esté caliente.

NO rebose el tanque de combustible.

NO encienda ni fume cigarrillos al llenar el tanque de combustible.

⚠ ADVERTENCIA

Si el combustible se vierte demasiado rápido a través del filtro de combustible, puede ocasionar un retroceso de combustible hacia el operador mientras se está cargando.

Agregue combustible continuación



■ NOTA

Nuestros motores trabajan bien con combustibles con mezcla de etanol al 10% o menos. Cuando utilice combustibles con mezcla es conveniente tener en cuenta algunas cuestiones:

- Las mezclas de etanol-gasolina pueden absorber más agua que la gasolina sola.
- Estas mezclas pueden llegar a separarse al final, dejando agua o un barro acuoso en el tanque, en la válvula de combustible y en el carburador.
- Con suministros de combustibles que se cargan por gravedad, este combustible modificado puede llegar al carburador y causar daños al motor y/o riegos potenciales.
- Existen solamente unos pocos estabilizadores de combustible que han sido formulados para trabajar con combustibles con mezcla de etanol.
- Todo daño o riesgo causado por combustible inadecuado, combustible almacenado incorrectamente v/o estabilizadores formulados indebidamente no quedan cubiertos por la garantía del fabricante.

Se aconseja siempre cerrar el suministro de combustible, hacer funcionar el motor hasta que se agote el combustible y drenar el tanque cuando el equipo no se va a utilizar durante más de 30 días.

Puesta a tierra

Para evitar descargas eléctricas el generador debe estar correctamente conectado a una puesta a tierra apropiada.



Si no se conecta a tierra correctamente, el generador puede causar descargas eléctricas.

En el panel de energía viene un terminal de puesta a tierra conectado al bastidor del generador. Para poner el generador a tierra en forma remota, conecte un alambre de cobre de grueso calibre (mínimo 12 AWG) entre el terminal de puesta a tierra del generador y una varilla de cobre enterrada. Le recomendamos encarecidamente que consulte a un electricista calificado a fin de garantizar el cumplimiento de los códigos eléctricos locales.

Ubicación del generador

Nunca opere el generador dentro de ningún inmueble, armario ni compartimiento, garajes, sótanos y barracas, incluso en el compartimiento para generador de un vehículo recreativo. Consulte a la autoridad local. En algunas zonas, los generadores deben inscribirse en la empresa de electricidad local. Es posible que los generadores usados en obras de construcción estén sujetos a reglas y reglamentaciones adicionales. Los generadores deben estar en todo momento sobre una superficie plana y horizontal (aun cuando no estén en funcionamiento). Los generadores deben estar a por lo menos a cinco pies de distancia de todo material inflamable. Además de estar alejados de todo material inflamable, los generadores también deben tener por lo menos tres pies de espacio libre alrededor en todas las direcciones para permitir ventilación, mantenimiento y servicio adecuados. Los generadores nunca deben ser encendidos ni operados en la parte trasera de un vehículo utilitario deportivo, remolque o furgoneta, en la plataforma de un camión (normal, plano o de otro tipo), bajo escaleras o huecos de escaleras, junto a paredes o edificios ni a ningún otro lugar que no permita el enfriamiento adecuado del generador y del silenciador. NO encierre al generador durante la operación. Permita que los generadores se enfríen correctamente antes de transportarlos o almacenarlos. NO coloque el generador cerca de orificios de ventilación o entradas donde las emanaciones del escape pudieran ingresar a zonas ocupadas o con poco espacio. Considere cuidadosamente las corrientes de viento y aire al ubicar el generador. El incumplimiento de las precauciones de seguridad e instrucciones de uso apropiadas, puede anular la garantía del fabricante y podría causar peligros potenciales.

∕N ADVERTENCIA

No utilice ni almacene el generador en la lluvia, nieve o en condiciones climáticas húmedas.

El uso de un generador o un aparato eléctrico en condiciones de humedad, tales como lluvia o nieve, o cerca de una piscina o un sistema de rociadores, o cuando tenga las manos mojadas, puede resultar en electrocución

⚠ ADVERTENCIA

Durante el funcionamiento, el silenciador y los gases del escape producidos se recalientan. Se debe proporcionar refrigeración adecuada y espacio para respirar a efectos de evitar posibles peligros.

Puesta a tierra

La puesta a tierra del sistema del generador conecta el bastidor a los terminales de puesta a tierra en el panel de energía.

- El estator del generador está aislado del chasis y de la espiga de tierra del receptáculo de (CA).
- Los aparatos electrónicos que requieren una conexión a tierra, No podrían funcionar correctamente.

Protección contra sobretensión

PRECAUCIÓN

La fluctuación de voltaje puede afectar el correcto funcionamiento de equipos electrónicos sensibles.

Los dispositivos electrónicos, incluyendo computadoras y muchos artefactos programables usan componentes diseñados para operar dentro de un margen de voltaje estrecho y pueden resultar afectados debido a las fluctuaciones de voltaje momentáneas. Si bien no hay forma de prevenir las fluctuaciones de voltaje, usted puede tomar medidas para proteger los equipos electrónicos sensibles.

1. Instale supresores de sobretensión enchufables con registro UL1449, CSA, en sus equipos electrónicos sensibles. Los supresores de sobretensión vienen en estilos de toma única o de múltiples tomas. Están diseñados para brindar protección contra casi todas las fluctuaciones de voltaje de corta duración.

OPERACIÓN

Arrangue remoto inalámbrico y eléctrico

El arranque remoto inalámbrico sólo es posible dentro de 80 pies del generador.

No intente ajustar el estrangulador del carburador. El sistema remoto cierra y abre automáticamente el estrangulador.

- 1. Asegúrese de que el generador esté sobre una superficie plana y nivelada.
- 2. Desconecte todas las cargas eléctricas conectadas al generador. Nunca iniciar o detener el generador con los dispositivos eléctricos conectados y encendidos.
- 3. Gire la válvula de combustible a la posición "ON".
- 4. Pulse el interruptor de la batería a "ON".
- Pulse el interruptor de encendido a "ON".
- 6. ARRANQUE REMOTO INALÁMBRICO: Para arrancar el motor, presione y suelte el botón "START" en el dispositivo de control remoto de mano. NO toque el botón de abajo, sólo presione el botón una vez. El motor se intenta iniciar seis veces.
- 7. Una característica de seguridad es siempre lo que retrasa la disponibilidad de energía eléctrica durante el modo de partida. El retraso tiene una duración de 15 segundos aproximadamente. El retraso se proporciona para evitar daños en el generador si las cargas eléctricas de forma inadvertida durante el inicio del encendido del motor.
- 8. ARRANQUE ELÉCTRICO: Pulse y mantenga pulsado el interruptor de encendido en la posición "Start" hasta que el motor arrangue. Cuando el motor arranque, suelte el interruptor de encendido y deje que se fije en la posición "Run". Si el interruptor de encendido se mantiene pulsado durante más de cinco segundos, se puede dañar el motor de arranque. Si el motor no arranca después de cinco segundos, suelte el interruptor y espere al menos diez segundos antes de intentar arrancar el motor nuevamente.
- 9. Si el generador no arranca, compruebe el estado de la batería y las conexiones por cable.

Arranque remoto inalámbrico y elétrico continuación



NOTA

Cuando el interruptor de la batería se encuentra en la posición "ON", el interruptor se ilumina si la batería está enviando un cargo. Si el interruptor no se ilumina mientras está en la posición "ON", compruebe que la conexión de la batería sigua siendo buena.



⊋NOTA

La batería suministrada de 12V 15AH se re-carga mientras el motor está encedido, pero también se recomienda que la batería se cargue completamente al menos una vez por mes.

Arranque del motor

- 1. Asegúrese de que el generador esté sobre una superficie plana y nivelada.
- 2. Desconecte todas las cargas eléctricas conectadas al generador. Nunca iniciar o detener el generador con los dispositivos eléctricos conectados y encendidos.
- 3. Gire la válvula de combustible a la posición "ON".
- 4. Pulse el interruptor del encendido "ON".
- 5. Mueva la palanca del ahogador hasta la posición de ahogado "Choke".
- 6. Tirar de la cuerda de arrangue lentamente hasta sentir una resistencia y luego tire rápidamente.
- 7. A medida que el motor se caliente, mueva la palanca del ahogador hacia la posición de funcionamiento "Run".



■ NOTA ■ NOTA

Mantenga la palanca del ahogador en la posición de ahogar "Choke" al tirar una sola vez el arrancador de retroceso. Tras la primera vez, mueva la palanca de ahogar a la posición de marcha "Run" y tire del arrancador de retroceso las 3 veces siguientes desde dicha posición. Demasiado ahogador conduce a una condición de sobre-rico debido a la falta de aire entrante. Esto hará que el motor no se inicie.



■ NOTA

Si el motor arranca pero no funciona, verifique que el generador esté en una superficie plana y nivelada. El motor está equipado con un sensor de aceite bajo, el cual impedirá que el motor funcione cuando el nivel del aceite esté por debajo del valor umbral.

Conexión de las cargas eléctricas

- 1. Deje que el motor se estabilice y caliente durante unos cuantos minutos después de hacerlo arrancar
- 2. Enchufe y encienda las cargas monofásicas de 120/240 voltios de CA y 60 Hz.
- NO conecte cargas trifásicas en el generador.
- NO conecte cargas de 50 Hz en el generador.
- NO sobrecargue el generador.



Conectar un generador al tendido de su empresa de electricidad o a otra fuente de energía puede ser ilegal. Además, si se hace en forma incorrecta, esta acción podría dañar el generador y los artefactos, y usted o un empleado de la empresa eléctrica que pudiera estar trabajando cerca del tendido podría sufrir lesiones graves e incluso letales. Si planea hacer funcionar un generador portátil durante un apagón, avise inmediatamente a la empresa de electricidad y recuerde enchufar los artefactos directamente en el generador. No enchufe el generador en el tomacorriente del hogar. Ello podría crear una conexión al suministro de la empresa de electricidad. Usted tiene la responsabilidad de cerciorarse de que la electricidad del generador no sea retroalimentada hacia el tendido de la empresa de electricidad.

Si va conectar el generador al sistema eléctrico de un edificio, consulte a la empresa de electricidad o a un técnico calificado. Las conexiones deben aislar el suministro del generador del suministro de la empresa de electricidad y deben cumplir todas las leyes y códigos pertinentes.

Parada del motor

- 1. Apague y desenchufe todas las cargas eléctricas. Nunca arranque ni detenga el generador con los dispositivos eléctricos enchufados o encendidos.
- 2. Deje que el generador funcione sin carga durante varios minutos para estabilizar las temperaturas internas del motor y el generador.
- 3. Gire la válvula de combustible hasta la posición de apagado "Off".
- 4. Deje en funcionamiento el motor hasta que se consuma totalmente el combustible en la línea de combustible y en el carburador, y hasta que la falta de combustible detenga la marcha del motor. Por lo general, esto toma unos pocos minutos.
- 5. Coloque el interruptor del motor en la posición de apagado "Off".
- 6. Gire el interruptor de la batería a la posición "OFF". **Importante :** Asegúrese de que la Válvula de Combustible y el Interruptor del Motor/Encendido estén siempre en posición "OFF" cuando el motor no esté en funcionamiento.



∍NOTA

Si el motor no se va a utilizar durante un período de dos (2) semanas o más, sírvase remitirse a la sección de Almacenamiento para proceder al adecuado almacenamiento del motor y del combustible.

OPERACIÓN

No sobrecargue el generador

Capacidad

Siga estos pasos sencillos para calcular los vatios de funcionamiento y arrangque necesarios para sus propósitos.

- 1. Seleccione los dispositivos eléctricos que planea hacer funcionar al mismo tiempo.
- 2. Obtenga el total de vatios de funcionamiento de estos artefactos. Ésta es la cantidad de energía que necesita para mantenerlos funcionando.
- 3. Identifique el vatiaje de arranque más alto de todos los dispositivos identificados en el paso 1. Sume este número a la cantidad calculada en el paso 2. El vatiaje impulsivo es la cantidad extra de energía que se necesita para arrancar algunos equipos eléctricos. Si se siguen los pasos descritos en la sección "Administración de la energía" se garantizará que arranque un solo dispositivo a la vez.

Administración de la energía

Use la fórmula siguiente para convertir voltios y amperios en vatios:

Voltios x Amperios = Vatios

Para prolongar la vida útil del generador y los dispositivos conectados, siga estos pasos cuando agregue carga eléctrica:

- 1. Arranque el generador sin ninguna carga eléctrica conectada.
- 2. Deje que el motor funcione durante varios minutos para estabilizarlo.
- 3. Enchufe y encienda el primer artefacto. Es más conveniente conectar primero el artefacto con la carga más grande.
- 4. Deje que el motor se estabilice.
- 5. Enchufe y encienda el segundo artefacto.
- 6. Deje que el motor se estabilice.
- 7. Repita los pasos 5-6 para cada artefacto adicional.



Al agregar cargas nunca exceda la capacidad del generador.

Operación a gran altura

La densidad del aire a elevada altitud es menor que a nivel del mar. La potencia del motor se reduce a medida que disminuyen la masa de aire y la relación aire-combustible. La potencia del motor y la salida del generador se reducirán aproximadamente un 3½% por cada 1000 pies de elevación sobre el nivel del mar. Esto es una tendencia natural y no puede cambiarse ajustando el motor. A altitudes elevadas también pueden producirse altas emisiones de escape debido al mayor enriquecimiento de la relación aire-combustible. Entre otros problemas de elevada altitud pueden incluirse arranque difícil, mayor consumo de combustible y suciedad en las bujías. Para solucionar problemas de elevada altitud que no sean la pérdida natural de potencia, Champion Power Equipment puede proporcionar un surtidor principal de carburador para elevada altitud. Comuníquese con el Servicio al Cliente para obtener el surtidor principal alternativo y las instrucciones de instalación. Dichas instrucciones están disponibles también en el Boletín Técnico (Technical Bulletin) en el sitio web de Champion Power Equipment. En la tabla siguiente aparece el número de parte y la altitud mínima recomendada para usar el surtidor principal de carburador para elevada altitud. Para escoger el surtidor principal de altura correcto, es necesario identificar el modelo del carburador. A estos fines, hay un código estampado en un lateral del carburador. Seleccione el número correcto del repuesto del surtidor principal correspondiente al código del carburador que se encuentra en su carburador particular.

Código del carburador	Surtidor principal	Número de parte	Altitud
D20 2 7	Estándar	47.131017.21.Z	
P28-3-Z	De Altitud	47.131017.21.01.Z	
P28-3-H	Estándar	47.131017.21.H	5500 pies
	De Altitud	47.131017.21.01.H	(1676 metros)
P28-3-R	Estándar	47.131017.21.R	
	De Altitud	47.131017.21.01.R	

⚠ ADVERTENCIA

La operación con el surtidor principal alternativo a elevaciones inferiores a las mínimas recomendadas puede dañar el motor. Para operaciones a elevaciones inferiores, debe usarse el surtidor principal estándar. Hacer funcionar el motor con la configuración incorrecta a una altitud dada puede aumentar sus emisiones y disminuir la eficiencia y el rendimiento del combustible.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

El propietario/operador debe realizar todo el mantenimiento periódico.



Nunca opere un generador dañado o defectuoso.

⚠ ADVERTENCIA

Alterar el limitador fijado de fábrica anulará la garantía.

∕ ADVERTENCIA

El mantenimiento incorrecto anulará la garantía.



El mantenimiento, reemplazo o reparación del sistema del control de emisión puede realizarse por cualquier persona o en un establecimiento de reparación de motores.

Complete oportunamente todo el mantenimiento programado. Corrija todos los problemas antes de operar el generador.

■ NOTA ■ NOTA

Para obtener asistencia de servicio o repuestos, llame a nuestr línea de ayuda al 1-877-338-0999

Mantenimiento del motor

Para evitar arranques accidentales, retire y ponga a tierra el alambre de la bujía antes de realizar cualquier tipo de servicio.

Aceite


Cambie el aceite cuando el motor esté tibio. Consulte las especificaciones de aceite para seleccionar el aceite adecuado según su entorno de operación.

- 1. Retire la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite.
- 2. Use alicates para deslizar la abrazadera de resorte hacia abajo por la manguera de drenaje de aceite y tirar de esta última a fin de retirarla del soporte del tapón.
- 3. Apunte la manguera a un recipiente y deje que el aceite se drene totalmente. Nota: Para que el aceite se drene, el extremo de la manguera debe estar más abajo que la base
- 4. Vuelva a colocar la manguera de drenaje en el soporte del tapón y deslice nuevamente la abrazadera de resorte hasta su posición.
- 5. Agregue 1,1 L (1,16 cuartos de galón) de aceite y vuelva a colocar la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite. NO SOBRE LLENE.
- 6. Deseche el aceite usado en una planta aprobada para el tratamiento de desechos.management facility.

Aceite Continuación


∍NOTA

Una vez que el petróleo ha sido añadido al motor, el nivel de aceite debe ser de 1-2 hilos por debajo del orificio de llenado. Si se usa la varilla para comprobar el nivel de aceite. NO tornillo de la varilla de medición durante la comprobación.



Bujías

- 1. Retire de la bujía el cable de la misma.
- 2. Use la herramienta para bujías que viene con el generador para retirarla.
- 3. Revise el electrodo en la bujía. Debe estar limpio y no desgastado para producir la chispa de encendido.
- 4. Cerciórese de que la abertura de la bujía sea de 0,7 - 0,8 mm (0,028 - 0,031 pulg.).



- 5. Al reemplazarla, consulte la tabla de recomendaciones sobre bujías.
- 6. Atornille cuidadosamente la bujía en el motor.
- 7. Use la herramienta para bujías a fin de instalarla firmemente.
- 8. Conecte el alambre de la bujía en la misma.


Filtro de aire

- 1. Retire la cubierta a presión que sujeta el filtro de aire al conjunto.
- 2. Retire el elemento de espuma.
- 3. Lávelo con detergente líquido y agua. Estrújelo totalmente en un paño limpio hasta secarlo.
- 4. Satúrelo con aceite de motor limpio.
- 5. Estrújelo en un paño absorbente limpio para eliminar el exceso de aceite.
- 6. Coloque el filtro en el conjunto.
- 7. Vuelva a colocar la tapa del filtro y encájela en su lugar.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Parachispas

- 1. Deje que el motor se enfríe completamente antes de dar servicio al parachispas.
- 2. Retire los tres tornillos que sujetan la placa protectora que retiene el extremo del parachispas al silenciador.
- 3. Retire la pantalla del parachispas.
- 4. Use un cepillo de alambre y elimine cuidadosamente los depósitos de carbono de la pantalla del parachispas.
- 5. Reemplace el parachispas si está dañado.
- 6. Coloque el parachispas en el silenciador y fíjelo con los tres tornillos.



PRECAUCIÓN

El no limpiar el parachispas menoscabará el rendimiento del motor.



Las leyes federales y locales, así como los requisitos administrativos indican cuándo y dónde se requieren parachispas. Al especificarlos, los parachispas se requieren para operar este generador en plantaciones de bosques nacionales. En California, este generador no debe usarse en ningún terreno con árboles, arbustos o hierba si el motor no está equipado con un parachispas.

Limpieza



NO rocíe el motor con agua.

El agua puede contaminar el sistema de combustible.

Use un paño húmedo para limpiar las superficies exteriores del motor. Use un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad y el aceite.

Use un compresor de aire (25 PSI) para despejar la suciedad y los desechos del motor.

Ajustes

La mezcla de aire-combustible no es ajustable. El alterar el limitador puede dañar el generador y los dispositivos eléctricos y anulará la garantía. CPE le recomienda que se comunique con la línea de servicio llamando al 1-877-338-0999 para satisfacer todas sus demás necesidades de servicio y ajustes.

Programa de mantenimiento

Siga los intervalos de servicio indicados en el siguiente programa. Dé servicio al generador más frecuentemente cuando lo opere en condiciones adversas.

Comuníquese con nuestra línea de ayuda llamando al 1-877-338-0999 para ubicar al proveedor de servicio más cercano certificado por Champion Power Equipment a fin de satisfacer sus necesidades de mantenimiento para el generador o el motor.

Revise el nivel del aceite Limpie alrededor de la entrada de aire y el silenciador Primeras 5 horas	
Primeras 5 horas	
T Timeras o Tieras	
Cambie el aceite	
Cada 50 horas o cada estación	
Limpie el filtro	
Cambie el aceite si está operando bajo cargas pesadas o en	
entornos calientes	
Cada 100 horas o cada estación	
Cambie el aceite	
Limpie/ajuste la bujía	
Revise/ajuste el espacio de la válvula *	
Limpie el parachispas	
Limpie el tanque de combustible y el filtro *	
Cada 250 horas	
Limpia la cámara de combustión *	
Cada 3 años	
Reemplace la línea de combustible	

^{*}Debe ser llevado a cabo por propietarios con conocimiento o experiencia, o bien un proveedor de servicio certificado por Champion Power Equipment

Mantenimiento del generador

Cerciórese de mantener el generador limpio y correctamente almacenado. Opere la unidad en una superficie plana y nivelada en un entorno limpio y seco. NO exponga la unidad a condiciones extremas, polvo, suciedad, humedad excesivos ni a vapores corrosivos.



NO use una manguera de jardín para limpiar el generador.

El agua puede ingresar por las ranuras de ventilación y dañar los devanados del generador.

Use un paño húmedo para limpiar las superficies exteriores del generador. Use un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad y el aceite. Use un compresor de aire (25 PSI) para despejar la suciedad y los desechos del generador.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento

El generador debe arrancarse al menos una vez cada 14 días y dejarlo funcionar por lo menos durante 20 minutos. Siga estas pautas para el almacenamiento por tiempo prolongado.

Almacenamiento del generador

- 1. Agregue un estabilizador de combustible adecuadamente formulado al tanque.
- 2. Asegúrese de que todos los aparatos están desconectados del generador.
- 3. Haga funcionar el generador durante unos pocos minutos de manera que el combustible tratado circule por el sistema de combustible y el carburador.
- 4. Gire la válvula de combustible aspiradora a la posición "OFF".
- 5. Deje que el generador funcione hasta que la falta de combustible haga detener el motor. Esto por lo general lleva algunos pocos minutos.
- 6. El generador necesita enfriarse completamente antes de su limpieza y almacenamiento.
- 7. Limpie el generador de acuerdo con las instrucciones en la sección Mantenimiento.
- 8. Cambie el aceite.
- 9. Retire la bujía y vierta aproximadamente ½ onza de aceite en el cilindro. Haga girar el motor lentamente para distribuir el aceite y lubricar el cilindro.
- 10. Vuelva a colocar la bujía.
- 11. Guarde la unidad en un lugar limpio, seco y fuera de la luz solar directa.

PELIGRO

El escape del generador contiene monóxido de carbono inodoro e incoloro.

Para evitar la ignición accidental o involuntaria de su generador arranque a control remoto durante los períodos de almacenamiento, las precauciones deben seguir las siguientes:

- Al almacenar el generador durante períodos cortos de tiempo asegurarse de que el interruptor de encendido, la válvula de combustible y el interruptor de la batería se cambió a la posición OFF.
- Al almacenar el generador durante largos períodos de tiempo asegurarse de que el interruptor de encendido, la válvula de combustible y el interruptor de la batería se cambió a la posición OFF y los cables de la batería se han desconectado de la batería.

Batería del generador

Este producto está equipado con un circuito de carga de batería automático. La batería recibirá voltaje de carga cuando el motor esté en funcionamiento. La batería mantendrá una carga adecuada si la unidad se utiliza de forma regular (alrededor de cada dos semanas). Si es usada con menor frecuencia, la batería deberá conectarse Batería del generador Continuación

a un dispositivo de carga lenta o a un mantenedor de carga para conservar la batería con una carga adecuada. Si la batería no puede arrancar el motor, éste puede arrancarse de forma manual jalando la cuerda de arranque. Si el voltaje de la batería es extremadamente bajo, el circuito de carga podría no ser capaz de recargar la batería. En este caso, la batería debe conectarse a un cargador de batería estándar del tipo usado para automóviles para recargarla antes de ser usada.

Cargue la batería

Para los generador equipados con baterías para arranque eléctrico, el mantenimiento correctos de las baterías y de almacenamiento deben ser seguidas. Un cargador de batería automático con goteo automático de capacidad de carga debe ser utilizado para cargar la batería. Velocidad máxima de carga no debe exceder de 1,5 amperios. Siga las instrucciones incluidas con el cargador de la batería. La batería debe estar completamente cargada al menos una vez al mes.



Un cargador flotante mantendrá la condición de la batería durante períodos largos de almacenaje.

Desconecte la batería

- 1. Remueva el cobertor de protección del cable negro/ negativo de la batería.
- 2. Desconecte el cable negro/negativo de la terminal de color negro/negativo de la batería y guárdela el tornillo (M5x10) y la rondana de presión (M5).
- 3. Repita el paso 1-2 para desconectar el cable rojo/
- 4. Guárdela la batería en un lugar limpio y seco.

Batería del control remoto

- Siempre compre el tamaño y grado correcto de la batería más adecuada para el uso previsto.
- Limpie los contactos de la batería y también los del dispositivo antes de la instalación de la batería.
- Retire las baterías del aparato si no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.
- Retire las baterías si se consume o si el producto no vaya a ser utilizado durante un largo tiempo.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del motor

_	Modelo	YF190FD-2-211
_	Cilindrada	439cc
_	Tipo	4-tiempos OHV
_	Tipo de arranque	Remoto Inalámbrico

Especificaciones del generador

_	Modelo
_	Vatios de funcionamiento 7200 vatios
-	Vatios de arranque
-	Carga CA
-	Fase Única
_	Frecuencia
_	Capacidad de Combustible 22,4 litros (5,9 galones)
_	Peso Bruto
_	Peso Neto
-	Altura
-	Ancho 68,8 cm (27 pulgadas)
-	Largo 69,9 cm (27,5 pulgadas)

Combustible


La capacidad de combustible es de 22,4 L (5,9 galón). Use gasolina normal sin plomo de 85 octanos como mínimo y un contenido de etanol de menos de 10% en volumen.

Aceite

Utilizar 10W-30 aceite del automóvil.

La capacidad del aceite es de 1,1 L (1,16 cuartos de galón). NO SOBRE LLENE

Consulte la tabla siguiente para los tipos de aceite recomendado para su uso en el generador.



Bujías

OEM bujías: NHSP F6RTC

Recomendado reemplazo de la bujía:

NGK BPR6ES or equivalent

Cerciórese de que la abertura de la bujía sea de

0,7 - 0,8 mm (0,028 - 0,031 pulg.).

Espacio de la válvula

- Entrada: 0,13 0,17 mm (0,005 0,007 pulg.)
- Salida de: 0,18 0,22 mm (0,007 0,009 pulg.)

Nota: boletín técnico sobre el procedimiento de ajuste de la válvula está en www.championpowerequipment.com.

Un aviso importante sobre temperatura

Su producto Champion Power Equipment está diseñado y clasificado para un funcionamiento continuo a temperaturas ambiente de hasta 40°C (104°F). Cuando el producto se necesita su producto puede ser operado a temperaturas de -15°C (5°F) a 50°C (122°F) por periodos breves. Si el producto esta expuesto a temperaturas fuera de este rango durante su almacenamiento, deberiá colocarse dentro de este rango nuevamente antes de su operación. En cualquier caso, el producto siempre deberiá operarse en exteriores, en un área bien ventilada lejos de puertas, ventanas y otras aperturas.

Diagrama de cableado






Diagrama de partes



#	Número de Parte	Descripcion	Ctd
1	2.06.006	cortar	3
2	152.070013.01	Manguera de aire Limpiador	
3	2.05.001	abrazadera	2
4	152.070014.03	Pasar por encima de la	1
5	1.16674.0812	manguera de la válvula Tornillos de la brida M8 × 12	2
6	152.070702.03	Soporte del brazo	1
7	152.070018.02	Junta. Aislamiento térmico	1
8	1.5789.0608	Tornillos de la brida M6 × 8	6
9	152.070700.01	Carbon Canister	1
10	152.070702.01	Soporte del brazo	1
11	2.06.010	cortar	1
12	152.070027.01	Codo 90 °	1
13	152.070011.07	tubería, de combustible	1
14	2.06.007	cortar	2
15	122.070400.05	combustible polla	1
16	152.071000.09.48 1.819.0510	del tanque de combustible	2
17 18	152.072000.02	Tornillo M5 x 10 Combustible Asamblea Meter	1
19	24.070800.00	Reversión de la válvula	1
20	24.070100.00	Tapa del tanque de combustible	1
21	23.070301.00	Ilenado de combustible	1
22	1.5789.0620.2	Tornillos de la brida M6 × 20	4
23	1.93.06	Arandela Ø6	8
24	2.03.004	Lavadora Ø6	4
25	122.070015.01	Monte vibración, tanque de combustible	4
26	45.090006.20	Holder, filtro de aire	1
27	1.6177.1.06	Tuerca M6	3
28	1.848.08	Lavadora Ø8	2
29	1.93.08	Arandela Ø8	4
30	1.6175.08	Tuerca M8	2
31	46.100001.07	Silenciador Junta	
32	46.101000.01.2	Silenciador de la Asamblea	
33	1.9074.4.0510	Tornillo y Arandela Asamblea M5 × 12	
34	46.101300.00	descargador de chispa montaje	1
35	1.16674.0820	Tornillos de la brida M8 x 20	2
36	1.6175.05	Tuerca M5	
37	1.97.1.05	Lavadora Ø5	
38	1.93.05	Arandela Ø5	
39	2.08.071	Brida Tornillo M5 x 229	
40	1.97.1.06	Lavadora Ø6	4
41	152.190300.00	Carbon Bursh Asamblea	1
42	122.190004.01 1.5783.0520	pellizcar Tarnillo M5 x 20	1
43	1.16674.0512.2	Tornillo M5 × 20 Brida Tornillo M5 × 12	2
45	152.190003.00.48	Generador de tapa final	1
46	1.5783.0516	Tornillo M5 × 16	2
47	122.190400.00	Bloque de terminales	1
48	1.16674.0516	Brida Tornillo M5 × 16	3
49	153.190200.05	AVR	1
50	152.190002.00	Fin de Vivienda	1
51	2.08.069	Tornillos de la brida M6 x 194	4
52	153.191002.00	Cubierta del estator	1
53 54	2.08.070 153.191200.07	Tornillos de la brida M10 × 280 estator Asamblea	1
55	1.7244.10	Arandela Ø10	1
56	1.96.10	Lavadora Ø10	3
57	153.191100.02		
58	152.192300.00	Guía de Aire	1
59	152.190005.00	Plug-A	1
60	152.190005.01	Plug-B	1
61	47.602	motor	1
62	152.200702.02	La cubierta, manija	1

#	Número de Parte	Descripcion	Ctd
63	152.200701.02	manejar	1
64	152.200703.02	Maneje Underlay	2
65	1.894.1.08	Descorche Baffle Ø6	2
66	152.200703.04	Pin	2
67	1.894.1.10	Descorche Baffle Ø8	2
68	1.5789.0835	Tornillos de la brida M8 × 35	2
69	1.96.08	Grandes Lavadora Ø8	2
70	152.201200.00	Caucho inferior recta	2
71	1.862.06	Arandela Ø6	2
72	1.5789.0612	Tornillos de la brida M6 x 12	5
73	5.1900.026	Conexión a tierra de línea	1
74	152.201200.04	Montaje del motor	1
75	1.6177.1.08	Tuerca M8	8
76	152.201200.03	montaje del motor	2
77	1.6182.10 1.6177.1.10	Tuerca M10 Tuerca M10	2
79	6.5.192.417.2	marco	1
80	152.201701.04.2	Rueda de 10 pulgadas	2
81	253.200016.00	Bush Ø10.5 × 69,5	2
82	1.5782.10120	Tornillo M10 × 120	2
		Tornillo y Arandela Asamblea	-
83	1.9074.3.0510	M5 × 10	2
84	1.6177.1.05	Tuerca M5	2
85	9.1000.150	batería 12V15AH	1
86	152.200904.00	Pinch, Caucho	1
87	5.1900.014	Alambre Negro, Batería	1
88	5.1900.021	Cable rojo, la batería	1
90	152.200013.01 1.5789.0816	chaqueta Tornillos de la brida M8 × 16	3
90	152.200002.01.2	Pata de Apoyo	1
92	152.201400.00	vibración Monte	2
93	1.5789.0825	Tornillos de la brida M8 x 25	2
94	152.159.015.2	Panel de control	1
95	5.1000.001.3	cambiar	1
96	5.1120.008	Receptáculo L5-30R	1
97	5.1120.009	Receptáculo L14-30R	1
98	5.1120.010	Receptáculo 5-20R (dúplex)	2
99	1.9074.4.0414.1	Tornillo y Arandela Asamblea M4 × 14	10
100	1.6177.1.04.1	Arandela Ø4	10
101	1.5783.0622.3	Tornillo M6x22	1
102	1.6175.06.3	Tuerca M6	2
103	1.97.1.06.3	lavadora Ø6	2
104	1.93.06.3	Arandela Ø6	2
105	122.210003.01	Pasacables	1
106	5.1330.002	Vaina, Wire	1
107	152.210003.02	Pasacables	1
108	5.1210.920	A.C 20A Interruptor	2
109	5.1210.930	A.C 30A Interruptor	2
110	5.1430.002	Intelligauge	1
111	5.1000.000.3	cambiar	1
112	122.210003.00	Pasacables	1
113 114	5.1810.001 1.823.0514	Durante Protector de voltaje Tornillo M5 × 14	1 5
114	5.1800.000	rectificador	1
116	1.9074.1.0538.2	Tornillo y Arandela Asamblea	5
117	152 210002 00	M5 x 38	1
117	152.210002.09	Caja de control Fusible (10 A)	1
118	5.1280.003 5.1830.001	mando a distancia	1
120	5.1040.004	botón	1
121	5.1460.003	Luz indicadora	1
122	152.210002.11	Caja de control	1
123	5.1820.000	cargador	1
	1	1 8	

Diagrama de partes del motor



#	Número de Parte	Descripcion	Ctd
1	21.061300.00	Arrancador manual mando	1
2	1.5789.0608	Brida tornillo M6 × 8	4
3	46.061100.00.2	Retroceso comp caso de arranque	1
4	45.060005.00	Arranque retorno por muelle	1
5	45.061102.00	Arrancador manual polea	1
6	2.10.003	Cuerda (Ø5×1550)	1
7	45.060003.00	Retorno por muelle	2
8	45.060002.00	Arranque del trinquete (Iron)	2
9	45.060009.00	Ratchet guía del muelle	1
10	45.060007.00 45.060008.00	Ratchet guía	1 1
12	1.5789.0612	Ratchet tornillo guía Brida tornillo M6 × 12	12
13	2.05.001	Abrazadera (Ø8 × 6,5)	2
14	47.080100.01.48	Cubierta del ventilador (plata)	1
15	2.02.007	Tuerca (M16x1,5)	1
16	1.5789.0629	Brida Tornillo M6 × 29	4
17	45.060001.00	Polea de arranque	1
18	46.123000.01	Bobina de encendido	1
19	47.080001.00	Cubierta del eje del brazo	1
20	46.120100.04	Volante (Arranque eléctrico EPA)	1
21	45.030006.00	Alambre plano	1
22	45.121000.00	Eléctrica de la bobina de carga	1
23	2.11.007	Sello de aceite (Ø35ר52×8)	2
24	2.05.050	Alambre clip	1
25	45.030032.00	Vaina, alambre	1
26	45.030200.00	Apoyo	1
27	2.06.013	Abrazadera (Ø13.5×b10)	1
28	45.032000.00	Aceite de tubo de drenaje	1
29	2.03.023	Lavadora (Ø12.5ר20×2)	2
30	47.030100.01	Cárter	1
31	45.127000.01	Sensor de nivel de aceite	1
32	1.5789.0615	Brida tornillo M6 x 15 Rodamiento radial de 6202 sin	2
33	1.276.6202	sellar	2
34	47.050006.00	Balance de engranajes	1
35	47.050100.01	Cigüeñal borrador	1
36	46.030008.00	Funda de embalaje	1
37	2.04.001	Espiga de (Ø9×14)	2
38	46.080600.00	Guiador del aire, lado derecho	1
39	1.276.6207	Rodamiento radial de 6207 sin	1
40	46.031000.00	sellar Aceite de la varilla	1
41	45.030007.00	Cubierta del cárter	1
42	1.5789.0840.0.8	Brida Tornillo M8 × 40	7
43	2.03.021.1	Lavadora (Ø6.4ר13×1)	1
44	45.110013.00	Gobernador del eje	1
45	45.110100.00	Gobernador Titular de peso	1
46	21.110011.00	Gobernador Titular de clip	1
47	45.110012.00	Gobernador slider	1
48	47.050200.00	Conexión de la asamblea de rod	1
49	47.050005.01	Del pistón	1
50	2.09.004	Pistón recortar patillas (Ø21ר1)	2
51	45.050003.00	Bulón	1
52	46.050303.02	El anillo, el aceite de	1
53	46.050302.02	Anillo, segundo	1
54	46.050301.02	Anillo, primero	1
55	2.04.004	Espiga de (Ø12×20)	2
56	46.030009.02	Culata Junta g-style (no de amianto)	1
57	46.080400.00	Mortaja	1
58	47.010100.01	Culata	1
59	2.01.006	La ingesta de Stud (M8×34)	2
60	2.15.002 (F6RTC)	Bujía (F6RTC) Brida tornillo M10× 80	4
61	2.08.014 46.020002.00	Jefe de Junta de la cubierta	1
63	47.021000.00	Cubra la cabeza (CPE)	1
64	45.020001.02	Respiradero del tubo	1
65	47.020100.00	Cubierta de la válvula comp tornillo	1
05	-7.020100.00	Capierta de la valvula comp tormino	1 1

#	Número de Parte	Descripcion	Ctd
66	2.08.039	Conecte el tornillo de drenaje (M12×1.5×15)	1
67	47.041000.01	Árbol de levas comp (EPA)	1
68	47.040004.00	Levantador de la válvula	2
69	47.040002.00	Válvula de admisión	1
70	47.040006.00	Válvula de escape	1
71	46.040005.00	De empuje	2
72	45.040015.00	Arandela de la válvula de primavera (Abajo)	2
73	45.040017.00	Vástago de la válvula del sello	2
74	45.040003.00	Válvula primavera	2
75	23.040010.00	Espárrago, balancín	2
76	45.040001.00	Válvula de admisión retén de resorte (Arriba)	1
77	45.040007.00	Válvula de escape retén de resorte (Arriba)	1
78	45.040008.00	Válvula de los rotadores	1
79	46.040004.00	Empuje la placa guía de la varilla	1
80	46.040016.00 46.040201.00	Rocker eje La válvula del brazo oscilante	1
81	46.040009.00	El brazo oscilante	1
		Válvula de escape del eje de	
83	46.040018.00	balancín	1
84	1.97.1.06	Lavadora Ø6	2
85	22.040012.00	Tornillo del eje de balancín del brazo	2
86	1.6177.1.06	Brida Tuerca M6	2
87	21.040021.00	Ajuste la tuerca del pivote	2
88	2.01.008	La ingesta de stud (M6×M8×105)	2
89	46.130002.20	Carburador de embalaje aislante (no de amianto)	1
90	45.130001.00	Carburador aislador	1
91	46.130003.20	Carburador de embalaje (no de amianto)	1
92	47.131000.22	Carburador	1
93	45.130005.01	Soporte del motor paso a paso	1
94	46.130004.20	Carburador de embalaje (no de amianto)	2
95	1.6177.06	Tuerca M6	3
96	46.091100.03	Un aire más limpio el asunto	1
97 98	45.091002.20 45.091001.20	Aire más limpio el sello Separador	1
99	45.091001.20	Elemento	1
100	46.091200.04	Tapa del filtro de aire	1
101	1.5789.0835	Brida tornillo M8 × 35	2
102	45.125100.00	Inicio del motor	1
103	45.125200.01	Relé (Control Remoto)	1
104	1.93.05	Arandela Ø5	2
105	1.16674.0516	Brida tornillo M5 x 16	2
106	45.110001.00	Cubierta del eje del brazo	1
107	2.03.019	Lavadora (Ø8.2 × Ø17 × 0.8)	1
108	2.11.006 45.110008.00	Sello de aceite (Ø7ר14×5) Pin pinza	1
110	45.110008.00	Gobernador del brazo	1
111	2.08.040	Gobernador del tornillo del brazo	1
112	45.110006.00	(M6×21) El gobernador rod	1
113	45.110005.00	Acelerador de retorno por muelle	1
114	45.110007.00	Gobernador de primavera	1
115	46.080300.20	Control de la asamblea	1
	47.131017.21	Jet principal estándar	1
116	47.131017.21.01	Jet principal de altitud	/
117	26.130015.24	Conector para principiantes	1
118	81.130010.00	Primavera de connecticut	1
119	45.132200.01	Paso a paso motor comp.	1
120	1.823.0408	Tornillo M4 x 8	2
121	81.132001.00	Cubierta del motor paso a paso	1
122	46.091000.03	Filtro de aire asamblea	1
123	46.061000.00	Retroceso asamblea	1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El generador no arranca	Sin combustible	Agregue combustible
	Bujía defectuosa	Reemplácela
	Unidad cargada durante el arranque	Retire la carga de la unidad
El generador no arranca;	Nivel de aceite bajo	Llene el cigüeñal hasta el nivel correcto
Arranca, pero funciona bruscamente		Coloque el generador en una superficie plana y nivelada
	Estrangulador en posición incorrecta	Ajústelo
	Alambre de la bujía suelto	Conéctelo a la bujía
El generador se apaga durante la operación	Sin combustible	Llene el tanque
	Nivel de aceite bajo	Llene el cigüeñal hasta el nivel correcto. Coloque el generador en una superficie plana y nivelada
El generador no puede proporcionar suficiente energía o se sobrecalienta	Generador sobrecargado	Revise la carga y ajústela. Vea la sección "Administración de la energía"
	Ventilación insuficiente	Revise si hay restricción de aire. Cámbielo a un área bien ventilada
Sin salida de CA	Cable incorrectamente conectado	Revise todas las conexiones
	Dispositivo conectado defectuoso	Reemplácelo
	Cortacircuito abierto	Reinícielo
	Conjunto de cepillo defectuoso	Reemplace el conjunto del cepillo (centro de servicio)
	Regulación de voltaje automática defectuosa	Reempláce la regulación de voltaje automática (centro de servicio)
	Cableado suelto	Revise y apriete las conexiones del cableado
	Otro	Llame a la línea de ayuda
El generador oscila	Limitador del motor defectuoso	Comuníquese con la línea de ayuda
Disyunción repetida del cortacircuito	Sobrecarga	Revise la carga y ajústela. Vea la sección "Administración de la energía"
	Cables o dispositivo defectuosos	Revise si hay alambres dañados, pelados o raídos. Reemplace el dispositivo defectuoso

Para soporte técnico adicional:

Servicio técnico

Lunes - Viernes 8:30 AM - 5:00 PM (PST/PDT)

Sin costo: 1-877-338-0999

tech@championpowerequipment.com

GARANTÍA

CHAMPION POWER EQUIPMENT GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Calificaciones de garantía

Champion Power Equipment (CPE) registrará esta garantía una vez que reciba su tarjeta de inscripción de garantía y una copia de su recibo de venta de uno de sus locales CPE minoristas como comprobante de compra.

Envíe su registro de garantía y el comprobante de compra dentro de diez (10) días de la fecha en que adquirió el producto.

Garantía de reparación/reemplazo

CPE garantiza al comprador original que los componentes mecánicos y eléctricos estén libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año (piezas y mano de obra) y dos años (partes) de la fecha original de compra (90 días (partes y mano de obra) y 180 días (partes) para uso comercial e industrial). Los gastos de transporte del producto sometido a reparación o reemplazo bajo esta garantía son de exclusiva responsabilidad del comprador. Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no es transferible.

No devuelva la unidad al local de compra

Comuníquese con el servicio técnico de CPE, el cual diagnosticará todo problema por teléfono o correo electrónico. Si el problema no se corrige mediante este método, CPE, a su criterio, autorizará la evaluación, reparación o reemplazo de la parte o componente defectuoso en un centro de servicio de CPE. CPE le proporcionará un número de caso para obtener servicio de garantía. Consérvelo como referencia futura. Esta garantía no cubrirá las reparaciones o reemplazos no autorizados ni efectuados en un taller no autorizado.

Exclusiones de la garantía

Esta garantía no cubre las reparaciones y equipos siguientes:

Desgaste normal

Los generadores necesitan periódicamente repuestos y servicio para rendir en forma satisfactoria. Esta garantía no cubre la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una parte o del equipo en su totalidad.

Instalación, uso y mantenimiento

Esta garantía no regirá para partes y/o mano de obra si se considera que el generador ha sido dañado debido a uso indebido, negligencia, accidente, mal uso, se ha cargado más allá de lo que indican las especificaciones, si se ha modificado, instalado incorrectamente o se ha conectado incorrectamente a algún componente eléctrico. Esta garantía no cubre el mantenimiento normal tales como cambio de bujías y filtros de aire, ajustes, limpieza ni la obstrucción del sistema de combustible debido a acumulaciones.

Otras exclusiones

Esta garantía excluye:

- Defectos cosméticos tales como pintura, calcomanías, etc.
- Artículos de desgaste tales como elementos filtrantes, juntas tóricas, etc.
- Partes accesorias tales como baterías de arranque y cubiertas de almacenamiento.
- Fallas debido a desastres naturales y otros sucesos de fuerza mayor que escapan al control del fabricante.
- Problemas causados por partes que no sean repuestos originales de Champion Power Equipment.

Esta garantía no cubre los generadores usados como fuente de energía principal en lugar del suministro de la compañía de electricidad.

Límites de la garantía implícita y daños consecuentes

Champion Power Equipment rechaza toda obligación de cubrir toda pérdida de tiempo, del uso de este producto, flete, o cualquier reclamo incidental o consecuente por parte de cualquier usuario de este generador. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR.

La unidad proporcionada en intercambio quedará sujeta a la garantía de la unidad original. La vigencia de la garantía para la unidad de intercambio se seguirá calculando según la fecha de compra de la unidad original.

Esta garantía le otorga ciertos derechos legales que pueden variar de una jurisdicción a otra. Es posible que en su estado usted tenga otros derechos, los cuales no se mencionan en esta garantía.

Información de vontacto

Dirección

Champion Power Equipment, Inc. **Customer Service** 10006 Santa Fe Springs Rd. Santa Fe Springs, CA 90670 www.championpowerequipment.com

Servicio al cliente

Lunes - Viernes 8:30 AM - 5:00 PM (PST/PDT)

Sin Costo: 1-877-338-0999 No. Fax: 1-562-236-9429

Servicio técnico

Lunes - Viernes 8:30 AM - 5:00 PM (PST/PDT)

Sin Costo: 1-877-338-0999

tech@championpowerequipment.com

Champion Power Equipment, Inc (CPE), La Junta de Recursos de Aire de California (CARB) y Organismo de Protección Ambiental de los EEUU. (United States Environment Protection Agency, U.S. EPA.) Garantía para el Sistema de Control de Emisiones

El motor Champion Power Equipment (CPE) cumple tanto con las reglamentaciones sobre emisión del Organismo de Protección Ambiental de los EE .UU . (EPA) como de la Junta de Recursos de Aire de California (CARB).

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONFORME ESTA GARANTÍA:

La Junta de Recursos de Aire de California, EPA de EE.UU. Y CPE se complacen en explicar la garantía federal para sistemas de control de emisiones de motores pequeños no vehiculares año 2013 y posteriores. En California, los nuevos motores pequeños no vehiculares deben ser diseñados, fabricados y equipados de modo que cumplan las estrictas normas contra la contaminación del estado. En otros estados, los motores nuevos deben diseñarse, fabricarse y equiparse al momento de su venta, de modo que cumplan los reglamentos de EPA de EE.UU. para motores pequeños que no sean vehiculares. CPE debe garantizar el sistema de control de emisiones en los motores pequeños no vehiculares durante el período indicado a continuación, siempre que dicho motor no haya sido dañado debido a uso indebido, negligencia, modificaciones no aprobadas o mantenimiento incorrecto.

El sistema de control de emisiones puede incluir partes tales como el carburador, el sistema de inyección de combustible, el sistema de encendido, el convertidor catalítico y las líneas de combustible. También puede incluir mangueras, correas, conectores y otros conjuntos relacionados con la emisión. Donde existan condiciones cubiertas por la garantía, CPE reparará sin costo el motor pequeño no vehicular incluyendo el diagnóstico de averías, las partes y la mano de obra. En motores menos de y hasta 80cc solamente el tanque y/e la manguera de gasolina son subjetos a la garantia de emisiones evaporativas.

COBERTURA DEL FABRICANTE PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES:

Este sistema de control de emisiones está garantizado por dos años, sujeto a las cláusulas antedichas. Si durante el período de garantía, la parte del motor relacionada con emisiones presenta defectos de materiales o mano de obra, CPE la reparará o reemplazará.

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO EN CUANTO A LA GARANTÍA:

Como propietario de este motor pequeño no vehicular, usted tiene la responsabilidad de llevar a cabo el mantenimiento que se indica en el manual del propietario. CPE le recomienda conservar todos los recibos de mantenimiento del motor pequeño no vehicular, pero CPE no puede rechazar la garantía solamente por la falta de recibos o por la no realización del manteniendo programado.

No obstante ello, como propietario de este motor pequeño no vehicular, usted debe tener presente que CPE puede denegar la cobertura si el motor o una parte de éste presenta fallas debido a uso indebido, negligencia, accidente, modificaciones no aprobadas o mantenimiento incorrecto.

Usted tiene la responsabilidad de llevar este motor pequeño no vehicular a un centro servicio autorizado por CPE o centro servicio alternativo como se describe en seccion (3)(f.) abajo, un proveedor de CPE o a CPE, Santa Fe Springs, Ca. apenas el motor presente problemas. Las reparaciones bajo garantía deben completarse dentro de un período razonable no superior a 30 días.

Si tiene dudas acerca de sus derechos y responsabilidades conforme esta garantía comuníquese con:

Champion Power Equipment, Inc.
Customer Service
10006 Santa Fe Springs Road
Santa Fe Springs, CA 90670
Tel: 1-877-338-0999
tech@championpowerequipment.com

GARANTÍA PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES

Las siguientes son cláusulas específicas relacionadas con la cobertura de garantía para el sistema de control de emisiones (ECS).

Garantía para el sistema de control de emisiones (garantía ECS) de motores pequeños no vehiculares de California año 1995 y posteriores (año 1997 y posteriores en otros estados):

1. IDONEIDAD: Esta garantía regirá para los motores pequeños no vehiculares California año 1995 y posteriores (año 1997 y posteriores en otros estados). El período de vigencia de la garantía de ECS comenzará a partir de la fecha en que el motor o equipo nuevo sea entregado al comprador original o usuario final, y se prolongará durante 24 meses consecutivos.

2. COBERTURA PARA EMISIONES EN GENERAL

CPE garantiza al comprador original o usuario final del motor o equipo nuevo, y a cada comprador subsiguiente que cada motor pequeño no vehicular:

- a. Diseñado, fabricado y equipado para satisfacer los estándares de emisiones de la EPA de EE.UU. para motores de encendido por chispa igual o inferior a 19 kilowatts y todas las reglamentos aplicables adoptados por la Junta de Recursos Atmosféricos de California y
- b. No presentará defectos de material ni mano de obra que causen la falla de una parte garantizada la cual debe ser idéntica en cuanto a materiales se refiere a la parte, tal como se describe en la solicitud de certificación del fabricante del motor, por un período de dos años.

3. LA GARANTÍA PARA PARTES RELACIONADAS CON EMISIONES SE INTERPRETARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

- a. Toda parte garantizada cuyo reemplazo no esté programado como parte del mantenimiento exigido en el manual del propietario será garantizada durante el período de vigencia de la garantía de ECS. Si durante el período de vigencia de ésta garantía alguna parte fallara, ésta será reparada o reemplazada conforme el Apartado "d" siguiente. Toda parte reparada o reemplazada bajo la garantía de ECS quedará garantizada por el resto del período de vigencia de dicha garantía.
- b. Toda parte relacionada con emisiones garantizada y programada solamente para una inspección normal según se especifica en el manual del propietario quedará garantizada durante el período de vigencia de la garantía de ECS. Una afirmación en dichas instrucciones escritas que establezca algo similar a "reparar o reemplazar según sea necesario" no reducirá el período de garantía de ECS. Toda parte reparada o reemplazada bajo la garantía de ECS quedará garantizada por el resto del período de vigencia de dicha garantía.
- c. Toda parte relacionada con emisiones garantizada cuyo reemplazo esté programado como parte del mantenimiento exigido en el manual del propietario quedará garantizada durante el período anterior al primer motivo de reemplazo programado para dicha parte. Si la parte falla antes del primer reemplazo programado, ésta será reparada o sustituida por CPE conforme lo establecido en el Apartado "d" siguiente. Toda parte relacionada con emisiones reparada o reemplazada bajo la garantía de ECS quedará garantizada por el resto del período de vigencia de dicha garantía antes del primer motivo de reemplazo programado de dicha parte.
- d. La reparación o reemplazo de toda parte relacionada con emisiones garantizada por ECS será llevada a cabo sin costo alguno en un taller de servicio autorizado por CPE.
- e. Al propietario no se le cobrará el trabajo de diagnóstico que conduzca a la determinación de que la parte cubierta por la garantía ECS efectivamente presenta defectos, siempre que dicho diagnóstico se realice en un taller autorizado por CPE.
- f. CPE pagará por las reparaciones en garantía de las emisiones cubiertas en los centros de servicios no autorizados en las siguientes circunstancias:
- i. El servicio esta requerido en un centro de población con más de 100,000 habitantes según el Censo de los EE.UU. del año 2000, sin un centro de servicio autorizado, Y
- ii. El servicio esta requerido mas de 100 millas de un centro servicio autorizado por CPE. El limite de 100 millas no aplica a los estados siguentes: Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah and Wyoming.
 - g. Durante la vigencia de la garantía, CPE será responsable de los daños causados a otros componentes

originales del motor o por modificaciones aprobadas causadas directamente por la falla de una parte relacionada con emisiones cubierta por la garantía de ECS.

- h. Durante todo el período de vigencia de la garantía de ECS, CPE mantendrá en sus existencias suficientes partes relacionadas con emisiones para satisfacer la demanda esperada de dichas partes.
- i. Todo repuesto relacionado con emisiones que haya sido autorizado y aprobado por CPE puede ser utilizado como parte del mantenimiento o reparación bajo la garantía de ECS y se proporcionará sin costo para el propietario. Dicho uso no reducirá la obligación de la garantía de CPE.
- j. No se pueden usar partes complementarias ni alteradas para modificar o reparar el motor de CPE. Dicho uso anulará la garantía de ECS y será considerado como motivo suficiente para rechazar un reclamo de garantía de ECS. En consecuencia CPE no será responsable por las fallas de ninguna parte garantizada de un motor de CPE causada por el uso de una parte complementaria o modificada sin aprobación.

PIEZAS RELACIONADO CON LAS EMISIONES INCLUYE LOS SIGUIENTES: (utilizando las partes de la lista válida para el motor)

Sistemas cubiertos por esta garantía	Descripción de partes
Sistema de dosificación del combustible	Regulador de combustible, Carburador y partes intérnales
Sistema de inducción de aire	Filtro de aire, Múltiple de entrada
Sistema de encendido	Parachispas y partes, Sistema de encendido de magneto
Sistema de escape	Múltiple de escape, catalytic converter
Diversas partes	Tubos, conexiones, sellos, juntas y abrazaderas asociadas con estos sistemas.
Emisiones evaporatorias	Tanque de combustible, la tapa del combustible, la línea de combustible, conexiones de la línea de combustible, abrazaderas, válvulas de alivio de presión, válvulas de control, solenoides de control, controles electrónicos, diafragmas del control de vacío, cables del control, uniones del control, válvulas de purga, mangueras de vapor, separador de líquido/vapor, cámara de carbón, soportes del montaje de la cámara y conector de la toma de purga del carburador

PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Debe llevar el motor de CPE o el producto en el cual está instalado, junto con su tarjeta de inscripción de garantía u otro comprobante de la fecha de compra original, a costa suya, a cualquier proveedor de Champion Power Equipment autorizado por Champion Power Equipment, Inc. para vender y dar servicio a dicho producto durante horas hábiles. Los reclamos de reparación o ajuste originados únicamente por defectos de material o mano de obra no serán denegados porque al motor no se le dio el mantenimiento ni uso apropiados.

Si tiene dudas acerca de sus derechos y responsabilidades conforme esta garantía, o para obtener servicio de garantía, por favor escriba o llame al Servicio al Cliente de Champion Power Equipment, Inc.:

Champion Power Equipment, Inc. 10006 Santa Fe Springs Road Santa Fe Springs, CA 90670 1-877-338-0999

Atención: Customer Service tech@championpowerequipment.com